



Ventilación y Accesorios para Techos

PERFIL BAJO **Ventila** **para Secadora** **en Teja Asfáltica**

PROTEJA SU TECHO

y todo lo que se encuentra debajo,
al eliminar el aire caliente y húmedo,
y la acumulación de pelusa de su
secadora hacia el exterior.



Características:

- ▶ Capuchón Removible para una Limpieza Fácil.
- ▶ Collar de Ventila para Secadora Incluido.
- ▶ Probada Bajo Condiciones de Lluvia y Viento de 110 MPH
- ▶ Fácil de Instalar
- ▶ Elimina las Llamadas de Reclamo por Filtraciones
- ▶ Mantiene Fuera Insectos, Animales Pequeños y Lluvia

AMPLÍE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHADO
EVITE GOTERAS • PROTEJA SU PROPIEDAD • GARANTICE LA VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA VENTILA PARA SECADORA

1. Se recomienda colocar la ventila para secadora en la cubierta del techo directamente sobre la ubicación de la secadora, o lo más cerca posible, para lograr el escape más eficiente de la pelusa.
2. Una vez determinada la ubicación, corte un orificio en la cubierta del techo (orificio de 5"x5" o diametro de 5").
3. Inserte el collar en el orificio y fíjelo a la cubierta del techo con al menos 4 clavos.
4. Aplique cemento para techos en las pestañas laterales y superior del collar. Cubra completamente las pestañas y aproximadamente 2" más allá de las pestañas sobre la manta bajo piso aislante con una capa de 1/4" de espesor de cemento plástico para techos.
5. Conecte el conducto de la secadora al collar en el lado del ático de la cubierta del techo.

POSICIONE Y ASEGURE

1. Coloque la ventila de manera que el collar interior se conecte al conducto de la secadora en el ático.
2. Instale las tejas de modo que la solapa inferior de la ventilacion cubra la parte no expuesta de la teja.
3. Aplique sellador (Weather-Tite Metal Roof Sealant) o aprobado por la industria debajo de la solapa frontal de la ventila .
4. Utilizando los orificios provistos en las solapas, fije firmemente las solapas laterales y frontal con clavos para techo estandar de un minimo de 1.25".

INSTALACIÓN DE TEJAS

1. Aplique cemento para techos en las pestañas laterales y superior. Cubra completamente las pestañas y aproximadamente 2" más allá de las pestañas sobre la manta bajo piso aislante con una capa de 1/4" de espesor de cemento plástico para techos.
2. Instale las tejas, cortadas a la medida para que las pestañas queden completamente cubiertas. Presiónelas en su lugar para asegurar una adhesión completa del cemento a las tejas. Fije las tejas con clavos según las instrucciones del fabricante de las tejas. Sin embargo, no coloque ningún clavo a menos de 3" del cuerpo de la ventila.



Especificaciones

Dimensiones: 11.75" de largo x 6.25" de ancho x 7.25" de alto (cuerpo);
18.25" de largo x 13" de ancho (pestaña)

Material: Acero galvalume calibre 26

Códigos y Normas: Código de Construcción de Florida, Miami-Dade Pending, TDI

Color: Negro, Galvalume, Weatherwood

Clavos: Rollo de clavos de 1 3/4"


Incluido en la Caja: Se adapta a cualquier pendiente a partir de 2/12

Patentes: Pendientes

Características: Panel de capuchón removible para limpiar los deflectores frontales interiores que desvían la lluvia impulsada por el viento



PATENT
PENDING



NOTAS

- Es posible que los instaladores deseen precortar las tejas a la medida antes de aplicar el cemento para techos. Una vez precortadas las tejas, retire las piezas cortadas, aplique el cemento para techos e instale las tejas como se describe anteriormente.
- Se recomienda encarecidamente que el conducto de la secadora esté conectado al collar y que la ventila esté conectada a la cubierta para lograr el escape de pelusa más eficiente. Sin embargo, algunas situaciones de reemplazo de techo pueden no permitir el uso del collar; el uso del collar es opcional cuando el conducto sale a través de la cubierta del techo.

ORGULLOSAMENTE FABRICADO
EN NORTEAMÉRICA



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

MARCO
INDUSTRIES
Roofing Ventilation & Accessories