



Ventilación y Accesorios para Techos

Respiradero Cuello de Cisne para Techo Metálico

VENTILACIÓN EXCELENTE

Fabricado con durabilidad y confiabilidad, aprobó la prueba estándar de lluvia y viento huracanados TAS 100(A)



Características:

- ▶ Conducto con regulador de tapa hermética integrada, que se abre y se cierra con rapidez.
- ▶ Apto para techos metálicos.
- ▶ Impide el paso de roedores y aves.
- ▶ Favorece un flujo de aire superior, por lo que es ideal para extractores de cocina o baño.
- ▶ El respiradero tipo cuello de cisne para techos metálicos de Marco está fabricado con resistente metal galvalume calibre 26.

X No Debe Usarse Como Respiradero De lavandería

- ▶ Apto para cualquier pendiente de techo, de 3/12 a 12/12.
- ▶ Alta calidad y durabilidad: reduce las llamadas de reclamo de los clientes.

AMPLÍE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHADO
EVITE FUGAS • PROTEJA LA PROPIEDAD • ASEGURE LA VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL VALOR IMPULSA TODO LO QUE HACEMOS

El valor impulsa todo lo que hacemos. Por eso desarrollamos una línea completa de productos de ventilación que ofrecen instalación sencilla, ventilación excepcional del edificio, menores costos de servicios, mayor vida útil de la cubierta del techo, durabilidad extrema y garantías sobresalientes. Obtenga más calidad, más rendimiento y más valor...con Marco Industries.™

INSTALACIÓN FÁCIL

Consulte nuestra guía de instalación en línea en marcoindustries.com

- 1 Ubicación del respiradero:** Se recomienda colocar el respiradero sobre la cubierta del techo, directamente encima del tubo de escape o de la abertura en la cubierta.
- 2. Posicionamiento y fijación:** Fije el respiradero sobre la membrana inferior del techo con clavos galvanizados para techo de 1 ¼" o tornillos de cabeza plana tipo pan a través de los orificios provistos en las bridas del respiradero, con una separación no mayor de 4".
3. Selle las bridas a la membrana inferior del techo según lo recomendado por el fabricante de la membrana.
4. Corte el panel de techo metálico para que quede bien ajustado alrededor del cuerpo del respiradero y pruebe el ajuste antes de aplicar el sellador. Una vez conforme con la manera en que el panel encaja alrededor del respiradero, retire el panel como preparación para la instalación final.
5. Aplique una cantidad generosa de sellador tripolimérico u otro sellador aprobado para techos metálicos sobre las bridas alrededor del cuerpo del respiradero, de modo que se asegure una unión completa del sellador con la parte inferior del panel de techo. Es preferible usar un sellador de un color que coincida con el del panel.
6. Instale el panel de techo metálico precortado y presiónelo sobre el sellador para que el panel y el sellador formen una unión completa. Algo de sellador sobresaldrá en el cuerpo del respiradero. Alise el sellador con una herramienta en el cuerpo del respiradero para cubrir el borde del corte del panel. Es posible que necesite agregar más sellador para lograrlo. Es importante ser constante en este proceso de alisado para obtener un acabado limpio y estéticamente agradable.

Nota: Algunos instaladores de techos metálicos pueden preferir un método de fijación alternativo, como sujetadores mecánicos o el uso de grapas de unión en el panel. Estos métodos son aceptables siempre que se incorpore un sellado adecuado en el proceso.

*Respiradero Cuello
de Cisne para
Techo Metálico*



ESPECIFICACIONES:

Dimensiones: Ancho 16 1/2" x Alto 9 1/2"

Material: Galvanizado calibre 26

Pendiente del Techo: Se adapta a cualquier pendiente de 3/12" a 12/12"

Color: Galvanizado y otros colores disponibles

Tamaños: 4", 6" and 10"

X No Debe Usarse Como Respiradero De lavandería

ORGULLOSAMENTE FABRICADO
EN AMÉRICA DEL NORTE



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

**MARCO
INDUSTRIES™**
Ventilación y Accesorios para Techos